



005+000	005+100	005+200	005+300	005+400	005+500	005+600	005+700	005+800	005+900	006+000
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

LEGENDA:


- ROBOTY WYKONANE W BIEŻĄCYM OKRESIE
- ROBOTY WYKONANE DO BIEŻĄCEGO OKRESU



006+100	006+200	006+300	006+400	006+500	006+600	006+700	006+800	006+900	007+000	007+100	007+200	007+300	007+400
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------




008+800
008+700
008+600
008+500
008+400
008+300
008+200
008+100
008+000
007+900
007+800
007+700
007+600
007+500




010+200	010+100	010+000	009+900	009+800	009+700	009+600	009+500	009+400	009+300	009+200	009+100	009+000	008+900
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------


WD 105 (9+299)

WD 107 (10+067)






012+900	012+800	012+700	012+600	012+500	012+400	012+300	012+200	012+100	012+000	011+900	011+800	011+700	011+600
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------




013+000	013+100	013+200	013+300	013+400	013+500	013+600	013+700	013+800	013+900	014+000	014+100	014+200	014+300
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

WD 112 (12+939)

WD 113 (14+020)





015+700
015+600
015+500
015+400
015+300
015+200
015+100
015+000
014+900
014+800
014+700
014+600
014+500
014+400





015+800	015+900	016+000	016+100	016+200	016+300	016+400	016+500	016+600	016+700	016+800	016+900	017+000	017+100
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------





018+500

018+400

018+300

018+200

018+100

018+000

017+900

017+800

017+700

017+600

017+500

017+400

017+300

017+200

PZM-06 (17+644)

018+500 | 018+500

018+400 | 018+400

018+300 | 018+300

018+200 | 018+200

018+100 | 018+100

018+000 | 018+000

017+900 | 017+900

017+800 | 017+800

017+700 | 017+700

017+600 | 017+600

017+500 | 017+500

017+400 | 017+400

017+300 | 017+300

017+200 | 017+200


018+600	018+700	018+800	018+900	019+000	019+100	019+200	019+300	019+400	019+500	019+600	019+700	019+800	019+900
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

WD 119 (18+355)

WD 120 (19+063)

PZM-08 (16+697)

WD 1



018+600	018+700	018+800	018+900	019+000	019+100	019+200	019+300	019+400	019+500	019+600	019+700	019+800	019+900
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

020+500	020+400	020+300	020+200	020+100	020+000
---------	---------	---------	---------	---------	---------

